



CAMPER

Segurança que move você

Ficha Técnica



Modelo	Pff2 – 2 semifacial, dobrável
Proteção contra	Partículas finas, fumos e névoas
Certificação	INMETRO
Cor	Azul externo e branco interno
Código	800364
CA	38.942
Quantidade	Caixa com 500 unidades
Válvula de exalação	Não
Peso unitário aprox.	9 g

Composição: Confeccionado em três camadas, sendo:

1. Camada superior (não tecido em fibra sintética de polipropileno)
 2. Camada do meio (manta estruturante de fibra sintética)
 3. Filtro (não tecido de fibra sintética com tratamento eletrostático)
- Clipe nasal (fios plásticos com estrutura metálica)
Elástico (poliéster e elastodieno)

Indicação de uso: Indicado para proteção das vias respiratórias contra poeiras e névoas não oleosas e fumos. Este respirador enquadra-se na categoria Pff2 – (S) e, para tanto, deve obedecer, entre outros, os seguintes requisitos estabelecidos de acordo com a norma ABNT/NBR 13698 (Equipamento de Proteção Respiratória – Peça Semifacial Filtrante para partículas):

- Resistência máxima à respiração:
- Penetração máx. através do filtro 6%
- Filtragem de 94%

Este produto é testado de acordo com a norma ABNT/ NBR 13698/2011 e aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (CA 38.942) e possui Certificação INMETRO que atesta a conformidade com as normas estabelecidas pela Portaria INMETRO N º 561 de 23/12/2014.

Conservação do produto: Não suje a parte interna do respirador. Se tiver que manuseá-lo com as mãos sujas, pegue – o de forma externa sem que tenha contato com a interna. Após o uso, guarde – o em saco plástico em local limpo, arejado e seco.

Vida Útil: Descarte o respirador após no máximo o uso por um turno de trabalho, se aplicável (conforme NBR 13698).

Substitua-o quando estiver rasgado, saturado ou com elástico solto ou rompido. A saturação varia em função da concentração dos contaminantes, frequência respiratória do usuário, temperatura e umidade relativa do ambiente que devem ser avaliados pelo responsável sobre a determinação do uso do EPI.

Produto sem manutenção e de uso pessoal e intransferível.

Validade 3 anos após data de fabricação, antes do uso, lacrado na embalagem.

ADVERTÊNCIA: Antes de utilizar o produto, conforme exigência da NR. 6 da C.L.T. e da Instrução Normativa nº 1 do Ministério do Trabalho e Emprego de 11 de abril de 1994, o usuário precisa ser informado pelo empregador sobre a obrigatoriedade de uso do equipamento, ser devidamente treinado para correta utilização e ser realizado ensaio de vedação, para correta utilização do mesmo.

Versão 01/21

Ficha Técnica

Instruções de colocação:



Remova o respirador da embalagem e abra-o totalmente puxando as abas inferiores e superiores com as duas mãos moldando o clipe de ajuste nasal com o dedo polegar ao centro da espuma interna.



Leve o respirador até o rosto levando primeiramente a parte inferior de encontro ao queixo e de forma que a parte contendo a espuma seja colocada sobre o nariz. Certifique-se que a aba inferior esteja bem colocada e sem dobras sob o seu queixo. Com a outra mão, passe os dois elásticos sobre a sua cabeça.



Ajuste o elástico superior sobre a parte de cima da sua cabeça. Ajuste o elástico inferior no pescoço, posicionando abaixo das orelhas. Certifique-se de que os elásticos estejam colocados de maneira correta, e que não fiquem torcidos.



Para uma vedação adequada e confortável, deslize as pontas dos dedos indicadores por toda a extensão do clipe nasal (peça metálica recoberta) moldando-o de acordo com o formato do nariz. O uso de apenas uma das mãos pode causar um ajuste não adequado e prejudicar a vedação e o desempenho do respirador.